居家用氧之護理指導

壹、目的

維持病人生理功能、降低併發症及改善生活品質。

貳、氧氣製造機介紹與使用步驟









使用步驟

- 一、電源插頭插入電源座(110V),將開關打開(即可製造氧氣, 不需等待)。
- 二、將潮濕瓶加入 50-100cc 蒸餾水,接上氧氣鼻導管及連接管鎖緊。
- 三、將連接管插入氧氣機出氣口,並將潮濕瓶安裝於製氧機上。
- 四、調整適當的流量,調節鈕順時鐘方向表示減低流量,逆時鐘方向表示增加流量。
- 五、使用噴霧功能時,只需將連接管插入製氧機出口處,並將流 量表轉至最大即可。
- 六、使用完畢,請先關掉電源,再拔掉插頭。

注意古

一、關機後再重新啟動機器必需間隔二分鐘,否則容易造成機器 故障。

事項

- 二、電源插頭插上前,請先注意開關是否在 OFF 的位置上,再 插電源。
- 三、正確的使用設備:如設定流量、確定氧氣流量是否順暢,可從潮濕瓶是否有冒泡,或將鼻導管對臉頰感覺是否有流量。
- 四、氧氣製造機排出氧氣溫度為室內溫度,若欲有冰涼感,可於潮濕瓶內加入冰塊。
- 五、潮濕瓶所加蒸餾水,勿裝太滿,每天清洗及換水,若不用時 將水倒掉,以免細菌產生。
- 六、呼吸喘且費力的病人,可使用氧氣面罩代替鼻導管。
- 七、機器請置於乾燥通風處,勿太靠近牆壁,應保持 15 公分左右的距離。
- 八、如流量計突然無法轉動,可能是潮濕瓶內的虹吸管堵塞,建議更換新的潮濕瓶使用。

保養

- 一、每天使用乾布或中性清潔劑清潔機器外表。
- 二、氧氣製造機外殼的黑色海綿,每二~三天至少清洗一次,陰乾後再裝回。


參、氧氣鋼瓶使用操作步驟

介紹

氧氣鋼瓶







操

一、選擇合格正確的氧氣瓶。

作

二、將氧氣瓶直立放置於固定架內。

步

三、將總開關打開,此時壓力錶會顯示壓力,確認瓶內是否有 氧氣?可再使用多久時間?

四、確認有氧氣後,再依醫囑調整氧氣流量。 驟 五、將氧氣導管一端接在鋼瓶聖誕樹,另一端接在病人。 六、隨時觀察氧氣使用狀況及氧氣壓力錶(紅色警示區),避免 氧氣用光時無法在時效內發覺,而影響病情。 七、不用或更換氧氣瓶時,應先關總開關,等壓力錶歸零後再 關流量錶。 八、將氧氣瓶放回恰當的位置。 一、鋼瓶搬運應確實注意安全,不可於地上拖曳、滾動、 注 碰撞或互相磨擦。 意 二、搬運時勿接近高溫或火源。 事 三、不可用鋼瓶當作支撐物或其他用途。 項 四、不可除去或更改鋼瓶上標誌及號碼。

肆、諮詢服務電話

(02)89667000 轉 1911(居家護理)

(02)89669000 (預約掛號專線)

五、鋼瓶均應直立儲放於乾燥地方,避免潮濕。

伍、參考資料

亞東紀念醫院氧氣療法照護標準·W15000-01-112。

陳夏連、葉明珍 (2019)·呼吸系統疾病病人之護理·於胡月娟總校閱,內外 科護理學 (六版,1032-1037頁)·華杏。

陸、複習一下

問題1:()氧氣製造機不可太靠近牆壁,應保持15公分左右的距離。

問題2:()潮濕瓶內的水不需天天更換,等到瓶內沒水再加即可。

問題3:()氧氣鋼瓶需直立擺放並固定妥當,儲放於乾燥地方。

正確答案

問題1:○、問題2:X、問題3:○

編印單位:護理部(Home-029) 編印日期:2013年3月12日 修訂日期:2021年02月05日第4版 全院編碼:亞東醫院出版品(SH903) 材物編碼:MS4905Z368

宗 旨:持續提升醫療品質 善盡社會醫療責任

願 景:成為民眾首選的醫學中心